



# Audio In Plus

Quick Start Guide  
Guide de démarrage rapide  
Guida rapida  
Kurzanleitung  
Guía de inicio rápido  
Guia de Início Rápido



## Audio In Plus

Wireless Bluetooth® In Ear Headphones

### 1 Magnetic Clip

Use the magnetic logo to keep your headphones together.

### 2 Tangle Free Cable

### 3 Clip

Attach the controller/cable clip to clothing.

### 4 Micro USB

Use the provided USB cable to connect to power.

### 5 Multifuncion Button

#### Power On

Press and hold ⑤ until the white/blue LED light comes on and then goes off after 1 second. Let go of the button when you hear a prompt tone. The product is on.

#### Power Off




With the headphones on, press and hold ⑤ until the white/blue LED light comes on and then goes off after 1 second. Let go of the button when you hear a prompt tone. The product is off.

#### Pairing


With the headphones off, press and hold ⑤ until the white/blue LED light comes on for 1 second. Keep pressing the button until the white/blue LED flashes. Let go of the button and the product is in pairing mode.



### Call Mode

A single button  press to answer and again to end a call. To refuse a call, press  and hold when you hear a prompt tone (approximately 1 second). To dial the last call, double press  (quickly).

### Music Mode

A single button press  will play a track and will pause it when pressed again.

### 6 Volume Up

A single press to increase the volume.  
When in Music Mode, press for 2 seconds to forward to the next track.

### 7 Volume Down

A single press to decrease the volume.  
When in Music Mode, press for 2 seconds to go to the previous track.

### 8 LED

Charging = solid white.  
Fully charged = solid blue.  
Pairing = flashes red and white quickly.  
Pairing successful = flashes blue for 2 seconds.  
Pairing failed = flashes blue and white quickly and the headphone will turn off automatically after 5 minutes.  
Music Mode = flashes white every 2 seconds when playing music.  
Call Mode = flashes white every 2 seconds.



## Audio In Plus

Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth®

### 1 Pince magnétique

Utilisez le logo magnétique pour garder vos écouteurs ensemble

### 2 Fil qui ne s'emmêle pas

### 3 Pince

Attachez la pince à câble/commande à vos vêtements

### 4 Micro USB


Utilisez le câble USB fourni pour brancher sur une prise secteur.

### 5 Bouton multifonctions


#### Allumer

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED blanche/bleue s'allume et s'éteigne après 1 seconde. Relâchez le bouton lorsque vous entendez une tonalité.  
L'appareil est en marche.

#### Éteindre

Lorsque vous portez les écouteurs, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED blanche/bleue s'allume et s'éteigne après 1 seconde. Relâchez le bouton lorsque vous entendez une tonalité.  
L'appareil est éteint

#### Appairage en cours...

Sans les écouteurs, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED blanche/bleue s'allume et s'éteigne après 1 seconde. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la LED blanche/bleue clignote. Relâchez le bouton; l'appareil est en mode appairage.



### Mode Appel

Appuyez brièvement sur le bouton ⑤ pour répondre à un appel et une nouvelle fois pour y mettre fin. Pour refuser un appel, appuyez sur le bouton ⑤ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité (environ 1 seconde).

Pour recomposer le dernier numéro, appuyez deux fois sur le bouton ⑤ (rapidement)

### Mode Musique

Appuyez sur le bouton ⑤ pour lire une piste. Appuyez de nouveau pour la mettre en pause.

### 6 Volume +

Appuyez une fois pour augmenter le volume.

En mode Musique, appuyez pendant 2 secondes pour passer à la piste suivante.

### 7 Volume -

Appuyez une fois pour diminuer le volume.

En mode Musique, appuyez pendant 2 secondes pour retourner à la chanson précédente.

### 8 LED

En charge = blanc fixe

Complètement chargé = bleu fixe

Appairage = clignote rapidement blanc et rouge

Appairage réussi = clignote bleu pendant 2 secondes

Échec de l'appairage = clignote rapide blanc et bleu et le casque s'éteindra automatiquement après 5 minutes.

Mode Musique = clignote blanc toutes les 2 secondes pendant la lecture de musique

Mode Appel = clignote blanc toutes les 2 secondes.



## Audio In Plus

Auricolari In Ear Bluetooth®

### 1 Fermo magnetico

Utilizzare il logo magnetico per tenere insieme le cuffie.

### 2 Cavo anti-groviglio

### 3 Fermo

Fissare il fermo del regolatore/cavo all'abbigliamento.

### 4 Micro USB

Utilizzare il cavo USB in dotazione da collegare all'alimentazione.

### 5 Pulsante multifunzione

#### Alimentazione attivata

Premere e tenere premuto ⑤ fino a quando il LED bianco/blu si accende e poi si spegne dopo 1 secondo. Rilasciare il pulsante quando si sente una tonalità rapida.

Il dispositivo è acceso.

#### Alimentazione disattivata

Con le cuffie attivate, tenere premuto ⑤ fino a quando il LED bianco/blu si accende e poi si spegne dopo 1 secondo. Rilasciare il pulsante quando si sente una tonalità rapida.

Il dispositivo è spento.

#### Accoppiamento




Con le cuffie disattivate, tenere premuto ⑤ fino a quando il LED bianco/blu si accende per 1 secondo.

Tenere premuto il pulsante fino a quando il LED bianco/blu inizia a lampeggiare.


Rilasciare il pulsante, quindi il dispositivo è in modalità di accoppiamento.



### Modalità Chiamata

Premere una sola volta il pulsante  per rispondere e premere di nuovo per terminare una chiamata. Per rifiutare una chiamata, premere  e tenere premuto quando si sente una tonalità rapida (circa 1 secondo). Per comporre il numero dell'ultima chiamata, premere due volte  (rapidamente).

### Modalità Musica

Premere una sola volta il pulsante  per riprodurre un brano e premere di nuovo per mettere in pausa.

#### 6 Per alzare il volume

Premere una sola volta per aumentare il volume. Durante la riproduzione musicale (Modalità Musica), premere per 2 secondi per passare al brano successivo.

#### 7 Per abbassare il volume

Premere una sola volta per diminuire il volume. Durante la riproduzione musicale (Modalità Musica), premere per 2 secondi per passare al brano precedente.

#### 8 LED

In carica = Bianco fisso.  
Carica completa = Blu fisso.  
Accoppiamento = Lampeggiamento rapido rosso e bianco.  
Accoppiamento riuscito = Lampeggiamento blu per 2 secondi.  
Accoppiamento non riuscito = Lampeggiamento rapido blu e bianco e la cuffia si spegne automaticamente dopo 5 minuti.  
Modalità Musica = Lampeggiamento bianco ogni 2 secondi durante la riproduzione.  
Modalità Chiamata = Lampeggiamento bianco ogni 2 secondi.



## Audio In Plus

Bluetooth®-In-Ear-Kopfhörer

### 1 Magnetischer Clip

Mithilfe des magnetischen Logos können Sie den Kopfhörer zusammenhalten.

### 2 Verschlaufungsfreies Kabel

### 3 Clip

Steuerungs- und Kabelclip zur Befestigung an der Kleidung.

### 4 Micro-USB

Verwenden Sie die Stromverbindung das mitgelieferte USB-Kabel.

### 5 Multifunktionstaste

#### Einschalten

gedrückt halten, bis die weiß-blaue LED an- und nach 1 Sekunde wieder ausgeht. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie einen Bestätigungston hören. Das Produkt ist eingeschaltet.

#### Ausschalten

Bei eingeschaltetem Kopfhörer  gedrückt halten, bis die weiß-blaue LED an- und nach 1 Sekunde wieder ausgeht. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie einen Bestätigungston hören. Das Produkt ist ausgeschaltet.

#### Pairing

Bei ausgeschaltetem Kopfhörer  gedrückt halten, bis die weiß-blaue LED 1 Sekunde leuchtet. Die Taste gedrückt halten, bis die weiß-blaue LED blinkt. Taste loslassen und das Produkt ist im Pairingmodus.



### Anrufmodus

Drücken Sie die Taste ⑤, um einen Anruf anzunehmen, und noch einmal, um den Anruf zu beenden. Halten Sie zum Ablehnen eines Anrufs ⑤ gedrückt, bis Sie einen Bestätigungston hören (nach ca. 1 Sekunde). Um die zuletzt gewählte Nummer anzurufen, drücken Sie zweimal (schnell hintereinander) ⑤.

### Musikmodus

Einmaliges Drücken der Taste ⑤ gibt den Titel wieder; nochmaliges Drücken pausiert den Titel.

### 6 Lauter

Einmal drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.  
Im Musikmodus zwei Sekunden lang drücken, um zum nächsten Titel zu springen.

### 7 Leiser

Einmal drücken, um die Lautstärke zu reduzieren.  
Im Musikmodus zwei Sekunden lang drücken, um zum vorherigen Titel zu springen.

### 8 LED

Aufladen = durchgehend weißes Leuchten  
Voll aufgeladen = durchgehend blaues Leuchten  
Pairing = blinkt schnell rot und weiß  
Pairing erfolgreich = blinkt zwei Sekunden lang blau  
Pairing fehlgeschlagen = blinkt schnell blau und weiß und der Kopfhörer schaltet sich automatisch nach 5 Minuten ab  
Musikmodus = blinkt während der Wiedergabe von Musik alle 2 Sekunden lang weiß  
Anrufmodus = blinkt alle 2 Sekunden weiß

ES

## Audio In Plus

Intraauriculares con Bluetooth®

### 1 Clip magnético

Utilice el logotipo magnético para mantener unidos sus auriculares.

### 2 Cable antienredos

### 3 Clip

Acople el clip del controlador/cable a su ropa.

### 4 Micro USB

Utilice el cable USB adjunto para conectar los auriculares a una toma de corriente.

### 5 Botón multifunción

#### Encender

Mantenga presionado ⑤ hasta que la luz LED blanca/azul se encienda y luego desaparezca tras 1 segundo. Suelte el botón cuando oiga un tono de aviso.

El producto está en funcionamiento.

#### Apagar

Con los auriculares en funcionamiento, mantenga presionado ⑤ hasta que la luz LED blanca/azul se encienda y luego desaparezca tras 1 segundo. Suelte el botón cuando oiga un tono de aviso.

El producto está apagado.

#### Emparejamiento

Con los auriculares apagados, mantenga presionado ⑤ hasta que la luz LED blanca/azul se encienda durante 1 segundo.

Continúe presionando el botón hasta que el LED blanco/azul parpadee. Suelte el botón y el producto estará en modo emparejamiento.





## Modo llamada

Pulse brevemente el botón ⑤ para responder y de nuevo para finalizar una llamada. Para rechazar una llamada, presione ⑤ hasta que oiga un tono de aviso (aproximadamente 1 segundo).

Para marcar el número de la última llamada, presione dos veces (rápidamente).

## Modo música

Presionando el botón ⑤ una sola vez hará que se reproduzca una pista; si lo presiona otra vez, interrumpirá la reproducción.

## 6 Volumen +

Presionando el botón una vez, el volumen subirá.

Cuando esté en el modo música, presione el botón durante 2 segundos para avanzar a la siguiente pista.

## 7 Volumen -

Presionando el botón una vez, el volumen bajará.

Cuando esté en el modo música, presione el botón durante 2 segundos para pasar a la pista anterior.

## 8 LED

Cargando = luz blanca fija.

Carga completa = luz azul fija.

Emparejando = parpadea rápidamente en rojo y blanco.

Emparejamiento correcto = parpadea en azul durante 2 segundos.

Emparejamiento fallido = parpadea en azul y blanco de forma rápida y los auriculares se apagan de forma automática pasados 5 minutos.

Modo música = parpadea en blanco cada 2 segundos cuando se está reproduciendo música.

Modo llamada = parpadea en blanco cada 2 segundos.



## Audio In Plus

Auriculares internos Bluetooth®

### 1 Clip magnético

Use o logótipo magnético para manter os seus auriculares unidos.

### 2 Cabo anti-amaranhamento

### 3 Clip

Prenda o clip do controlador/cabo na roupa.

### 4 Micro USB

Utilize o cabo USB fornecido para ligar à alimentação.

### 5 Botão multi-funções

#### Ligar

Mantenha premido ⑤ até o LED blanco/azul acender e depois apagar após 1 segundo. Solte o botão quando ouvir um som rápido.

O produto está ligado.

#### Desligar

Com os auriculares ligados, mantenha premido ⑤ até o LED blanco/azul acender e depois apagar após 1 segundo. Solte o botão quando ouvir um som rápido.

O produto está desligado.

#### Emparelhamento

Com os auriculares desligados, mantenha premido ⑤ até o LED blanco/azul acender durante 1 segundo.

Mantenha o botão premido até o LED blanco/azul piscar.

Solte o botão e o produto está em modo de emparelhamento.



### Modo de chamada

Um toque único no botão ⑤ para responder e novamente para terminar uma chamada. Para rejeitar uma chamada, prima ⑤ e mantenha premido quando ouvir um som rápido (aproximadamente 1 segundo). Para remarcar a última chamada, clique duas vezes em ⑤ (rapidamente).

### Modo de música

Um toque único no botão ⑤ irá reproduzir uma faixa e irá pausá-la quando premido novamente.

### 6 Aumentar o volume

Um toque único para aumentar o volume. Em Modo de música, prima durante 2 segundos para avançar para a faixa seguinte.

### 7 Diminuir o volume

Um toque único para diminuir o volume. Em Modo de música, prima durante 2 segundos para retroceder para a faixa anterior.

### 8 LED

A carregar = branco constante.

Totalmente carregado = azul constante.

A emparelhar = intermitente vermelho e branco rápido.

Emparelhamento bem-sucedido = intermitente azul durante 2 segundos.

Emparelhamento falhado = intermitente azul e branco rápido e o auricular desliga-se automaticamente após 5 minutos.

Modo de música = intermitente branco a cada 2 segundos ao reproduzir música.

Modo de chamada = intermitente branco a cada 2 segundos.



[www.ministryofsound.com/audio](http://www.ministryofsound.com/audio)