



Audio In

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guida rapida

Kurzanleitung

Guía de inicio rápido

Guia de Início Rápido



Audio In

In Ear Headphones

1 Magnetic Clip

Use the magnetic logo to keep your headphones together.

2 Tangle Free Cable

3 Clip

Attach the controller/cable clip to clothing.

4 Volume Up

5 Volume Down

6 Multifunction button

Press once to Play or Pause.

Press twice to go to the Next track.

Press three times to go to the Previous track.

Call Mode

Press once to accept an incoming call.

Press and hold button to reject an incoming call.



FR

Audio In

Écouteurs intra-auriculaires

1 Pince magnétique

Utilisez le logo magnétique pour garder vos écouteurs ensemble

2 Fil qui ne s'emmêle pas

3 Pince

Attachez la pince à câble/commande à vos vêtements

4 Volume +

5 Volume -

6 Bouton multifonctions

Appuyez une fois pour lire ou mettre en pause.

Appuyez 2 fois pour passer à la piste suivante.

Appuyez 3 fois pour retourner à la piste précédente.

Mode Appel

Appuyez 1 fois pour accepter un appel entrant.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour refuser un appel entrant.





Audio In

Cuffie in-ear

1 Fermo magnetico

Utilizzare il logo magnetico per tenere insieme le cuffie.

2 Cavo anti-groviglio

3 Fermo

Fissare il fermo del regolatore/cavo all'abbigliamento.

4 Per alzare il volume

5 Per abbassare il volume

6 Pulsante multifunzione

Premere una volta per Riproduzione o Pausa.

Premere due volte per andare al brano successivo.

Premere tre volte per andare al brano precedente.

Modalità Chiamata

Premere una volta per accettare una chiamata in arrivo.

Premere e tenere premuto il pulsante per rifiutare una chiamata in arrivo.



DE

Audio In

In-Ear-Kopfhörer

1 Magnetischer Clip

Mithilfe des magnetischen Logos können Sie den Kopfhörer zusammenhalten.

2 Verschlaufungsfreies Kabel

3 Clip

Steuerungs- und Kabelclip zur Befestigung an der Kleidung.

4 Lauter

5 Leiser

6 Multifunktionstaste

Einmal drücken für Wiedergabe oder Pause.

Zweimal drücken, um zum nächsten Titel zu springen.

Dreimal drücken, um zum vorherigen Titel zu springen.

Anrufmodus

Einmal drücken zum Annehmen eingehender Anrufe.

Halten Sie die Taste gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.



ES

Audio In

Auriculares

1 Clip magnético

Utilice el logotipo magnético para mantener unidos sus auriculares.

2 Cable antienredos

3 Clip

Acople el clip del controlador/cable a su ropa.

4 Volumen +

5 Volumen -

6 Botón multifunción

Presiónelo una vez para reproducir o hacer una pausa.

Presiónelo dos veces para ir a la pista siguiente.

Presiónelo tres veces para ir a la pista anterior

Modo llamada

Presiónelo una vez para aceptar una llamada entrante.

Presione el botón durante unos segundos para rechazar una llamada entrante.



PT

Audio In

Auriculares internos

1 Clip magnético

Use o logótipo magnético para manter os seus auriculares unidos.

2 Cabo anti-emaranhamento

3 Clip

Prenda o clip do controlador/cabo na roupa.

4 Aumentar o volume

5 Diminuir o volume

6 Botão multi-funções

Prima uma vez para Reproduzir ou Pausar.

Prima duas vezes para ir para a faixa Seguinte.

Prima três vezes para ir para a faixa Anterior.

Modo de chamada

Prima uma vez para aceitar uma chamada recebida.

Mantenha premido o botão para rejeitar uma chamada recebida.





www.ministryofsound.com/audio